

Navodila za uporabo

Snemalnik zvoka v USB ključku Voice Recorder Exclusive 8GB



www.spyshop.eu


Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka.

Lastnosti izdelka

- Naziv: Voice Recorder Exclusive
- Kapaciteta spomina: 8 GB
- Čas snemanja: cca. 288 ur (ob zagotovitvi stalnega napajanja)
- Čas delovanja baterije: cca. 24 ur
- Delovanje ob zaznavi zvoka: stanje pripravljenosti cca. 25 dni, prag zaznave zvoka 60 dB
- Največje število posnetkov: 999 posnetkov
- Mere in teža: 68 x 21 x 11, 14,7 g
- Baterija: 3,7V, li-polimer 180mA
- Potrebna temperatura za delovanje: 0 - 40 stopinj C

Sestava izdelka

Sestava izdelka - razvidno iz slike v angleških navodilih:

- 
- a) Pokrovček snemalnika
 - b) USB
 - c) Prikazovalnik stanja napolnjenosti snemalnika
 - d) Snemalnik
 - e) Gumb za snemanje
 - f) Kolesce za nastavitev načina snemanja

Polnjenje izdelka

- izdelek ima vgrajeno baterijo za večkratno polnjenje
- izdelek je potrebno napolniti pred polnjenjem
- za polnjenje je potrebno odpreti pokrovček (a), povezati USB naprave (b) z USB računalnika ali napajalnika, nato se prižge lučka za polnjenje (c)
- ko je polnjenje končano, lučka za polnjenje utripa (c)

Preverjanje stanja baterije

Ko se prične snemanje ali, ko izdelek ločimo od naprave za polnjenje, lučka za 5 sekund prikaže 3 stopnje polnosti baterije izdelka:

Status lučke	ugasnjena	utripajoča	prižgana
Stanje baterije	0-30%	30-70%	70-100%

Nastavitev datuma in ure pred snemanjem

Priključite snemalnik v USB računalnika, dvakrat kliknite na datoteko "Time Setup" in pritisnite Start. Ko lučka za prikaz stanja napoljenosti snemalnika nekajkrat utripne in nato ugasne sta datum in čas ustrezno nastavljena.

V kolikor pride do popolnega izpraznjenja snemalnika, je potrebno ponovno sprožiti proces nastavitve datuma in časa.



Snemanje

1. Neprekinjeno snemanje

- izdelek obrnemo na hrbtno stran in vrtljivo kolesce (c) premaknemo navzgor, kjer je prikazan znak " - " - neprekinjeno snemanje se prične po 5 sekundah

2. Snemanje ob zaznavi zvoka

- izdelek obrnemo na hrbtno stran in vrtljivo kolesce (c) premaknemo navzdol, kjer je prikazan znak " □ □ " - snemanje ob zaznavi zvoka se prične po 5 sekundah. V kolikor izdelek po 1 minuti ne zazna glasu, se posnetek shrani in izdelek preide v stanje

pripravljenosti. Po novi zaznavi glasu, se izdelek ponovno aktivira (najdaljše stanje pripravljenosti v takšnem načinu delovanja znaša približno 25 dni)

- vpliv časa stanja pripravljenosti na čas snemanja si lahko ogledate na priloženi sliki v angleških navodilih (cca. 14 ur po 10 dneh)

3. Ustavitev in shranitev posnetkov

- v kolikor izdelek obrnemo na hrbtno stran in vrtljivo kolesce (c) premaknemo v srednji položaj, izdelek preneha s snemanjem in shrani posnetek na notranji spomin izdelka (mapa VOICE, format MP3).

4. Dolgoročno snemanje (s priključitvijo na zunanje napajanje)

- ko je izdelek vključen v USB računalnika ali USB zunanje baterije, indikator napajanja najprej utripa v 5 sekundnem intervalu in nato prične s snemanjem. Čas snemanja je odvisen od kapacitete spominske kartice: cca. 288 ur.

5. Priključitev naprave na računalnik za pregledovanje posnetkov

- ko je izdelek priključen na USB vhod v računalniku, ga računalnik prepozna kot odstranljivi disk
- za dostop do posnetkov in njihovo urejanje je potrebno vrtljivo kolesce premakniti v srednji položaj
- za predvajanje posnetkov se uporabi predvajalnik, ki je del računalnika
- brisanje posnetkov se izvaja na enak način kot brisanje ostalih datotek v računalniku

Pozor: izdelek vedno odstranite iz računalnika s pomočjo varne odstranitve - v nasprotnem primeru lahko pride do poškodovanja izdelka.

6. Ponastavitev - preko računalnika

- V primeru formatiranja izdelka preko računalnika, se izdelek ponastavi na tovarniške nastavitve - pri takšnem formatiranju se izbrišejo vsi posnetki

POMEMBNO: Ko brišete datotek iz kljuka, vedno izbrišite vse na enkrat.

Naprimera R-00001 R-00002 R-00003 R-00004 R-00005.

Če boste izbrisali samo zadnjo datoteko, v tem primeru R-00005 ali kakšno vmesno npr. R-00003 obstaja verjetnost da ključek ne bo naredil nove datoteke R-00006. V primeru, da ste izbrisali datoteke samo delno morate ključek formatirati. (desni klik, formatiraj...)