


Za več podrobnosti o napravi si poglejte tabelo.

Št.	Ime
1	Ethernet port
2	Port napajanje
3	Naprava

Tabela 2-1



Slika 2-2

Za več podrobnosti o delih naprave si poglejte tabelo.

Št.	Ime
1	Ponastavitev/WPS (Wi-Fi zaščitena nastavitev) gumb
2	Indikator lučka 1
3	Spodnji pokrov
4	Reža za SD kartico
5	Indikator lučka 2
6	Vodooodporno tesnilo
7	Wi-Fi antena
8	Vijača za zaklepanje

Tabel 2-2

Opomba:

Za ponastavitev, pritisnite in držite 8 sekund in nato se lučka izklopi; za WPS pa na hitro pritisnite.

2.

Za več informacij o statusu indikatorskih lučk si poglejte spodnjo tabelo.

Status Indikatorske lučke	Status naprave
Rdeča luč normalni vklop	Zagon
Zelena lučka počasi utripa	Zagon končan, počakajte Wifi konfiguracijo, vnesite status konfiguracije.
Zelena lučka hitro utripa	Wifi konfiguracija v obdelavi, vključno z WPS, upravljanje slik in itd.
Zelena lučka normalni vklop	Uspešna wifi povezava, deluje normalno.
Rdeča in zelena lučka izmenično utripata	Nadgradnjiva naprave.
Rdeča lučka počasi utripa	Odklop omrežja.
Rdeča lučka hitro utripa	Okvara naprave, neuspešni zagon; okvara alarma ali SD kartice.

Tabela 2-3

### 3. Deluje z easy4ip APP

#### Korak 1

Vklopite napravo z napajalnikom.

#### Korak 2

Povežite vaš pametni telefon z vašim Wifi omrežjem. Skenirajte "Easy4ip APP" QR na embalaži, nato prenesite in namestite Easy4ip APP.

#### Korak 3

Odprite Easy4ip APP (IOS vzemite kot za primer), dotknite se na prijavo, da prijavite APP, glejte sliko 3-1. Prosimo registrirajte se pri prvi uporabi.




Slika 3-1

3.

#### Korak 4


Ko se prijavite v svoj račun se dotaknite "+" za dodajanje nove naprave.



Slika 3-2

#### Korak 5

Skenirajte QR kodo, ki je na hrbtni strani kamere, da dobite SN, lahko tudi kliknete "nadaljujte brez skeniranja (continue without scanning)" in ročno vnesite številko na naslednji strani.



Slika 3-3

#### Korak 6

Izpolnite uporabniško ime in geslo nove kamere, oba imata privzeto admin.  
4.




Slika 3-4

#### Korak 7

Izberite "Yes, potrdite Wi-Fi" in napišite geslo Wi-fi-ja, nato kliknite "Next".



Slika 3-5



Slika 3-6

#### Korak 8

Vaša kamera bo dodana na vaš račun.

5.



Slika 3-7


#### Opomba:

- Če želite imeti več kamер, prosimo sledite koraku 4-8, da jih dodate eno za drugo.
- Če želite spremenite Wi-Fi signal, prosimo ponastavite kamero na tovarniško privzeto nastavitev in ponovite korak 4-8.

#### 4. Namestitve naprave

##### POMEMBO

Pred namestitvijo se prepričajte, da namestitvena površina vzdrži vsaj trikratno težo kamere.



Slika 4-1

Prosimo poglejte sliko 4-1 in 4-2.

6.

#### Korak 1

Naredite luknjo na namestitveni površini (na zidu ali steni).

#### Korak 2


Vzemite ekspanziske vijke in jih vstavite v luknjo, ki ste jo pravkar naredili.

#### Korak 3

Iz vrečke vzemite namestitvene vijke. Privite vijke, da pritrdtite napravo na namestitveno površino (na zid ali strop). Strešico za sonce lahko premikate naprej ali nazaj. Ko namestite napravo, morate priviti vijak na zaščitni strehici.

#### Korak 4

Pravilno priključite zunanje ožičenje naprave.



Slika 4-2

#### Korak 5

Uporabite zvijač, da popustite vijak za nastavitev.

#### Korak 6

Smer kamere lahko prilagodite, nastavite svojo smer spremljanja v skladu z zahtevami.

#### Korak 7

Uporabite izvijač in privijte nastavljene vijke.

#### Opomba:

- Ta navodila so samo informativna. Lahko pride do manjše razlike v uporabniškemu vmesniku.
- Vsi modeli in programska oprema se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega obvestila.
- Če obstaja kakrsnakoli težava se obrnite na nas.
- Za več informacij se obrnite na našega serviserja.

7.

#### **SPLOŠNA NAVODILA:**

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelke pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora topote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
7. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
8. Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
9. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
10. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
11. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
12. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite iz el. omrežja.
13. Z izdelka ne odstranujte originalnih nalepk.
14. Različne naprave (video domofoni, video nadzorne kamere, video snemalnike, ostale naprave,..) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

